



- = CONEXIÓN ELÉCTRICA
- (AN/FA) = SEGÚN CONFIGURACIÓN DE CLIENTE/
AIRE FRESCO OPCIONAL, POSICIÓN DE
ACUERDO A REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
- = SALIDA DE AGUA
- = ENTRADA DE AGUA

PLENUM ENTRADA= NO
 PLENUM SALIDA= BRIDA RECTANGULAR
 NAVE ENTRADA= NO
 NAVE SALIDA= NO
 BOBINA MANUAL
 SIN VÁLVULA, SIN CONTROL, SIN AIRE FRESCO